

System Administration

- [In-band Management Interface](#)
- [Configuring a User Account](#)
- [AAA Configuration Guide](#)
 - [Introduction](#)
 - [Configuration Notes of AAA](#)
 - [TACACS+ Configuration](#)
 - [RADIUS Configuration](#)
 - [Local Authentication Configuration](#)
 - [Sample configuration file on the AAA server](#)
- [Configuring SSH Parameters](#)
- [Configuring the Log-in ACL](#)
- [NAC Configuration Guide](#)
 - [Principle of NAC](#)
 - [Configuration Notes of NAC](#)
 - [Configuring NAC](#)
 - [Configuration Example of NAC](#)
 - [Typical Configuration of NAC](#)
 - [References](#)
- [Configuring NTP and the Time Zone Parameter](#)
- [Configuring PTP](#)
- [Configuring the linux-config-unreliable](#)
- [Configuring IPFIX](#)
- [Configuring sFlow](#)
- [Configuring the Syslog Log Level](#)
- [Configuring the Syslog Disk and Syslog Host](#)
- [Displaying System Information](#)
- [IPv6 Management Support](#)
- [Configuring NETCONF](#)
- [SNMP Configuration](#)
 - [Configuring SNMPv2](#)
 - [Configuring SNMPv3](#)
 - [Configuring SNMP ACL](#)
 - [PICA8 Private MIB](#)
 - [PICA8 Public MIB](#)
- [PoE Configuration Guide](#)
 - [Configuring PoE](#)
 - [PoE over LLDP Power Negotiation](#)
 - [UPoE](#)
- [Configuring USB Disable](#)
- [Configuring CPU Usage Alarm Threshold](#)
- [Configuring MAC Usage Alarm Threshold](#)
- [Configuring Mirroring](#)
- [Configuring Mirroring Guide](#)
- [Example for Configuring Inband Management Interface on N1148T-ON](#)